

Yazar: Rebat ARBAP

Kırmızı yolda duruş

Bugün kırmızı yolda ya da trafik tıkanıklığında duruptan bahsedeyim... Önce bunu hatırlatalım... **motosiklet esas olarak ön fren ile durur.** Bazı eskiler buna karşı çıksada en güvenli frenleme daima iki frenin kullanılması ile olur. Sadece arka freni kullanarak durmaya çalışmayın.

Hadi bakalım giderken kırmızı yolda yandı

1-Aynayı kontrol edin... Arkadan gelen (Aynı zamanda kaset deđiptirirken, bir yandan telefonla konuşan, ve arka koltuktaki çocuđuna laf yetiptiren otomobili) sizi-kırmızı yolda - öndeki tıkalı trafiđi gördümü? Duruyor mu? İyi o zaman :)

Peridin temiz bir yerini seçin ayađınızı koymak için... yağlı, kumlu, çukurlu, su gölcüklü (Ne kadar derin acaba) pis yerlere ayađınızı basmamaya gayret edeceksiniz.

2-Frenlemeye başlayın... Vites küçültün ... 1'e kadar... **hiçbir zaman boşa almayın** (*) arkadaki duramazsa yapacak hiçbirpeyiniz kalmaz. Ayrıca siz durduđunuzda arkanızda kimse olmayabilir, sonradan tamgaz biri çıkagelir mesela...

- Tekrar aynayı kontrol edin...

- İki freni birden kullanın ve durun.

Hiçbir zaman yolları görmek için kafanızı kaldırıp bakmak gerekecek kadar yaklaşmayın yollara, yani yaya geçidini tamamen serbest bırakın. Başınız yere paralel düz ileri bakarken trafik yolları "Görüp alanınız" içinde olsun.

- Ön Freni ve debriyajı her zaman dört parmađınızla kullanın. [MX (Motocross) yarışçısı deđilsiniz * unutmayın *]

3- Durdunuz...

DÝKKAT

Pozisyonunuz þu olmalý (**)

Debriyaj sonuna kadar çekili

Vites 1'de

Sađ ayak Frende (Basýlý tabii)

Sol ayak yerde. (Temiz ve sađlam bir yerde)

Sađ el gaz vermeye hazýr (Hatta arada hafif hafif gaz veriyor)

Gözler ilerde, ama ayný anda yayalarý, geen trafiđi, ve aynayý kontrol ediyor.

Ön tekerlek ileriye bakýyor

Yolcunuz varsa kýpraþmadan :) papa papa oturuyor, size birþeyler söylüyorsa siz onu baþýnýzy çevirmeden dinliyorsunuz, sakýn ola ki ayađýný yere koymaya filan kalkmýyor ve tutunduđu yeri - katiyen - býrakmýyor.

En öndede olsanız arada da olsanız **peridin apýry sađ yada sol kenarýna çekilmeyin**, bu arkadaki arabayý yanýnýza davet etmek anlamýna gelebilir bazý sürücüler tarafýndan. Arkadan gelen trafiđi tamamen bloke edin. Baþka motorlu biri daha varsa gidip yanýnda durmayýn, en az yarým, en iyisi bir motor boyu geride ve aksi yanda (O soldaysa siz sađda) kalýn. Sakýn muhabbete filan girmeyin.

Hiçbir zaman gidip **arabalarýn arasýnda durmayýn**, yani iki aracýn arasýnda, hele ki kör noktalarýnda. Buna mecbur kalýrsanız bu sürücülerle göz temasýna geip sizi görmekte olduklarýndan tamamen emin olun ve böyle bir mecburiyete bir daha düþmeyeceđinize dair kendinize söz verin.

Unutmayýn yaptýđýnýz her dođru þey kendiniz, her serserilik bütün motosiklet camiasý içindir. :)

Neyse devam...

Arada kalmýþsanýz, yani önünüzde de araba varsa arkadan gelen trafiđe daha çok özen gösterin, gerekirse önünüzdekinin sađýna - soluna kaçabilmelisiniz... yani ortada kalmayýn. Aslýnda çok temiz açýk otoyollarda deđilseniz hiç bir zaman peridin ortasýný kullanmayýn, hep arabalarýn sađ yada sol tekerlek izinden gidin. Buralarý daha temiz ve yađsýzdýr.

(*) Kimisi size debriyaj çekili kırmızı ıyıkta beklemenin motorun sađlıđı için pek iyi olmayacađını söyleyebilir... aldıymayın. Motorlar bu uluslararası standarda göre imal edilmiştir, debriyaj üç kurupluk bir parçadır, esas olan gerektiğinde arkadan gelen yada daha yepil yanmadan kalkan aracın önünden kaçmak ve hayatta kalmaktır. Ayrıca bazen N'den 1'e kolaylıkla alamayabilirsiniz vitesi, ayađınız kayar, sađ ayađı yere indirip freni bopaltmak zorunda kalırsınız, bu defa yokuptaysanız ön freni çekmeniz gerekir, aynı anda gaz veremezsiniz, motor stop edebilir vs. vs. vs. türlü komplikasyonlarla karpılababilirsiniz ve aranızda bekleyen insanlar genellikle yepil ıpyıđı gördüğünde gaza basma eđilimindedir.

Unutmayın motosiklette hafif kaza yoktur! ıki otomobil arasında tampon tampona ufak bir "tokupma" sizin için kıryık bir bacak anlamına gelebilir.

Yani iyisimi siz 1'e alın, fren lambanız yanıyor olsun sürekli ve dediđim gibi bekleyin :)

- Debriyaj için esas sađlıksız olan şey onu "kavrama noktasında" uzun süre tutmaktır.

(**) Bunu bir çek-list gibi bir kađıda yazıp ezberlemeniz iyi olacaktır. Ben öyle yapmıđ, ilk motoruma yapıptırmıđım.

Apađıda bu konuda daha önceden gelmiđ sorular, görüpler ve cevaplar bulunuyor...

Bunlarada bir göz atın lütfen.

Soru: (ICE)

Valla hiç üpenmeden yazdıđın için ben tepekkür ediyorum sadece bir soru soracađım kafama takıldı bana motor öğreten kıpiler ön freni 4 parmakla deđil sadece 2 parmakla sıkmam gerektiđini söylediler çünkü zaten çok kuvvetli ve hassas bir ön fren var 2 parmakla bile zınk diye durdurabiliyor acaba hangisi dođru?

Cevap: (Hakan - Kendisi tecrübeli bir MX -Motocross sürücüsüdür)

ıkiside dođru aslında... Ama şu da var ki kullandıkça zaten en rahat pozisyonu kendin bulursun.. Mesela yokuş yukarı kalkarken iki parmakla ön freni sıkıp aynı anda gaz verebilmek gibi.... Ve küçük bir öneride benden; motor kullanmayı behiriçi yerine dađda bayırda öğrenmeye çalışpın... Asfalt üzerinde ve otomobiller arasında hata yapıpta sađ kalma pansınız oldukça azdır... Ayrıca alıpkın olmanızda trafiđin akıpyyla dođru orantılı olarak hızlı gitmek

zorunda kalabilirsiniz.

Cevap (DD):

Peki, bu yanıtla sanırım Hakan'ıda yanıtlamış olacağım...

Önce, freninizin "Çok" kuvvetliyse bir sorun var, ayarlanması gerekiyor demektir. Sağlıklı bir motorun freni (Yada hiçbirpeyi) hiçbir zaman "Çok" kuvvetli ve/veya "Hassas" olmamalı. Yada sen henüz motora alışmamış olabilirsin, gerektiğinden fazla güç uyguluyorsundur... Aslında bu daha genel bir problem. Çalışmak lazım, yavaş hızlarda yumuşak duruvermek görüldüğü yada sanıldığının kadar kolay değildir.

Debriyaj "Bir defada tam olarak", Fren daima "Gittikçe artan" güçte ve "Kararlılıkla" çekilmelidir... veee bunu iki parmağınla yapamazsın maalesef.

Yki parmakla fren yapmak daha önce yazdığım gibi MX (Yarıp) tekniğidir. Ön freni/tekerleği bloke edip aynı zamanda arka tekerleğe spin vererek bozuk zeminde dar yerlerde motoru hemen hemen olduğu yerde döndürmeye yarar. (Bir ayakta yeredir bu arada) MX motorunuz yoksa ve gevşek zeminde deöilseniz denemeyin, pratik hayatta bir yarar olmayacaktır, tehlikelidir de üstelik.

(Tabii bir de mountain-bike downhill tekniğidir... Zaten fren kolu iki parmak için dizayn edilmiştir... Ancak o alet sizin vücut ağırlığınızın 7-8 de biridir ve bambaşka bir teknik sözkonusudur. Daha önce yazdığım, motosiklet "Motorlu bisiklet" değil, "Yki tekerlekli otomobil" dir)

Bir diğer noktada şudur, evet 30-50 gibi hızlarda giderken motoru yavaşlatmak için iki parmakla yaptığınız fren bir ipe yarayabilir ama motor yüklüyse, yolunuz varsa, yokuş aşağı gidiyorsanız, hızınız diyelim 130 km/h filan gibiyse ve bu saydıklarımın biri yada birkaçı bir aradaysa yandığınız keten helva :) Önünüze çıkan birpeyi için motora kenetlenmiş "O diğer iki parmak" ı oradan söküp frene koyamazsınız ve duruş mesafeniz defalarca artar. Zaten çoğu kez bir iki metre bile artması motorcu için bir felakete yol açar.

Fren pedalının bir kapı gibi düğünün, siz kapıyı açmak kapatmak için kol tarafından mı itersiniz yoksa mentepeye yakın bir tarafından mı? Yki parmakla yapılan frende mentepe tarafını kullanıyorsunuz, yeterli moment kolu olmadan yeterli güç üretemezsiniz. Ayrıca - bütün - motorlarda fren kolu dört parmağa göre dizayn edilmiştir (Ylave - modern MX makineleri istisna) ve emniyetli duruş için gerekli güç ancak böyle üretilebilir.

Ben kendim çok denedim, bob bir yerde siz de deneyin, iki parmakla "Yumuşak" (smooth) fren yapılamaz. Oysaki dört parmakla istediğiniz basıncı istediğiniz yumuşaklıkta uygulayabilirsiniz.

Hakan yokup yukarı durduğunda hem freni hem gazı aynı elle idare edip motoru kaldırmaktan bahsediyor, haklıdır çünkü motoru size tarif ettiğim gibi durdurmayı başaramamıyptır yada o şekilde öğretilmemiş ona (Ve bana) ve bu cambazlıda ihtiyaç duymaktadır. (Yıraf: aynı peyi ben de çok yapmıyım - bilgisizlik) Yani vites 1'de, sağ ayağı frende, sol ayağı yerde olsa bir taraftan parkı mırdanarak yokup yukarı kalkacağı yerde lüzumsuz risk alıyor, dikkat kesiliyor, yanlış yere odaklanıyor. Hakan'a bunu yazdığı için teşekkür ederim bu arada...

Evet motor kullanmak hüner ister ama kesinlikle "Cambazlık", "Özel marifetler" istemez. Bunlara gerek duyduğunuzu hissediyorsanız birpeyleri yanlış biliyor yada uyguluyor olmanızdır. "Hüner - ustalık" ise zamanla, sabırla, antrenmanla, tecrübeyle ve yapılan işi severek kazanılan bir şeydir.

Lafı gelirken bir ufak hatırlatma daha: Motorla giderken partların deşmekte olduğunu hissettiğinizde, mesela ilerde okul dağlımı çocuklar kaldırımda, iki inek yol kenarında otluyor, park halindeki arabalardan birinin stop lambaları yanıyor -içinde biri var gibi, **FREN KOLONU DÖRT PARMADINIZLA "ÖRTÜN"**. Normal gidiyorsanız zaten gazı kesmeyin ama fren yapmaya, manevraya hazır olun... Ön fren son derece önemlidir unutmayın ve parmakları gazdan çekip frene koymak çok kıymetli bir süreyi sizden çalar, hatta "Ürkütücü" bir peyle karışabilirsiniz ve o panikle sımsıkı tutunup hiç fren yapamayabilirsiniz bile. Bunlar hep tecrübe -istatistik... Biraz öz güven ve biraz çalışma ile hepsi oluyor :)

Bu köpe yazısının geldiği yer: Endurocu - Motosiklet ve Enduro Haberleri, Gezi, Kamp:

<https://www.endurocu.com>

Bu köpe yazısı için adres:

https://www.endurocu.com/modules.php?name=Kose_Yazilari&op=view_article&artid=17